


5. Instalace

b. Instalace vnitřní jednotky



* Vnitřní monitor doporučujeme dát do výšky cca 145 - 160 cm

6. Nastavení videotelefonu

a. Nastavení

Nastavení lze provést těmito 3 tlačítky

1. Kontrast monitoru
2. Barvy monitoru
3. Ovládání hlasitosti vzájemné komunikace

b. Nastavení hlasitosti komunikace

* Pokud je venkovní jednotka v pohotovostním režimu, zmáčkněte tlačítko monitoru po dobu 3 sekund, kdy se na monitoru objeví 6 stupňů nastavení hlasitosti. Vyberte správnou úroveň hlasitosti a opět pro uložení podržte tlačítko monitoru na dobu 3 vteřin. Hlasitost vyzvánění je poté uložena.

c. Používání přístroje

1. Návštěva zazvoní na tlačítko přístroje. Poté se rozsvítí vnitřní monitor a zobrazí obraz u venkovní jednotky.
2. Pokud tedy chcete zahájit konverzaci, zmáčkněte tlačítko komunikace.

První zmáčknutí tlačítka zahájíte konverzaci, druhým stiskem konverzaci opět ukončíte.

3. Pokud chcete otevřít, během komunikace můžete stisknout tlačítko zámku.
4. Pokud chcete ukončit komunikaci, stlačte tlačítko reproduktoru, nebo se komunikace ukončí po 60 sekundách.
5. Pokud potřebujete pokračovat v komunikaci a vidět opět obraz, stiskněte tlačítko monitoru a můžete pokračovat v komunikaci.

6. Pokud potřebujete zmáčknout Alarm v případě ohrožení, zmáčkněte na vnitřním monitoru, a venkovní stanice se rozezní.

d. 16 vyzváněcích melodií / nastavení

* Pokud chcete nastavit melodii pro vyzvánění, stlačte tlačítko monitoru na vnitřní jednotce na dobu cca 3 vteřin. Jakmile zazvoní, můžete tlačítkem monitoru vybrat ze 16 ti melodií. Pokud máte vybranou melodii, pro uložení stačí opět podržet tlačítko monitoru cca na 3 sekundy a vybraná melodie se uloží.

e. Registrace Karet

1: přidání uživatelů karet:

V pohotovostním režimu, přiložte autorizační kartu poté zazní dlouhý tón, a rozsvítí se zelená dioda kdy můžete přidat uživatelskou kartu. Uživatelskou kartu přiložte - ozve se krátké pípnutí. Každé dlouhé pípnutí a červené blikající světlo ukazují, že karta byla úspěšně přidána. Pokud se ozve 6x pípnutí, je karta plná a úkon se nezdařil. Pro ukončení přidávání opět přejeďte autorizační kartou. Ozve se dlouhé pípnutí a vše je hotovo.

1

2: Otevření dvířek pomocí přiložením karty :

V pohotovostním režimu přejeďte kartou, která je autorizována, ozve se krátké pípnutí, a poté můžete otevřít. Pokud není karta autorizována / zaregistrována / ozve se dlouhý tón.

7. Specifikace

a. Vnitřní jednotka

1. Trafo : Vstup : AC100-240V Výstup : DC15V 1500mA
2. Pohotovostní režim 1W Pracovní režim 10W
3. Monitor 7" barevný krystalický displej
4. Propojení : 4 PIN 4*0.5mm
5. Video Signál 1VP-P
6. Čas monitorování : 60 sekund Komunikace : 60 sekund
7. Pracovní teplota : -20 - +60
8. Vyzvánění: "ding-dong" melodie
9. Rozměry: 240*160*28mm

b. Venkovní jednotka

1. Provoz, pohotovost 2 W
2. Kompenzace protisvětla
3. Noční přísvit 1/5*4 WLED diody
4. Pracovní teplota: -20 - +60
5. rozměry: 165*95*45mm

SBV 705M7M Barevný videotelefon

Návod na použití



Prosíme, důkladně přečtěte tento návod na použití

1. Popis




* Doporučujeme si přečíst tento návod na použití.

2. Komponenty


a. Vnitřní monitor

1. 7 palcový (14cm) barevný monitor
2. Mikrofon
3. Reprodaktor
4. Tlačítko Alarmu
5. Tlačítko Obrazu
6. Tlačítko Komunikace
7. Otevření
8. Přístroj v provozu



9. Regulace zvuku komunikace
10. Nastavení barev monitoru
11. Nastavení jasu monitoru
12. Konektor pro připojení adaptéru
13. Konektor pro připojení venkovní jednotky

b. Venkovní jednotka




1. Kamera
2. Mikrofon
3. Reprodaktor
4. LED
5. Tlačítko zvonění
6. Čtečka ID kart
7. IR pro příjem signálu
8. LED
9. Napájení 15 V
10. Konektor pro připojení monitoru
11. Konektor pro připojení venkovního zámku
12. Zrušení uživatelských karet
13. Zrušení všech hesel
14. Správa Hlavní karty

4. Instalace

a. Instalace venkovní jednotky

Ujistěte se, že venkovní objektiv jednotky nesměruje přímo na slunce nebo plochu, která jej odráží!



* Venkovní jednotku dejte do výšky cca 145cm~160cm

3. Propojení jednotlivých součástí telefonu

* Připojte, jak je zobrazeno na obrázku níže.

* konektor venkovní jednotky

- VIDEO- žlutá
- AUDIO- zelená
- GND- černá
- VCC- červená

* AC100-240V

* konektor pro připojení adaptéru DC15V

- GND- černá
- +15V- červená

* Upozornění !

Pokud si chcete vyzkoušet provoz tohoto zařízení doma, doporučujeme, aby venkovní jednotka od monitoru byla alespoň 3 metry. Jinak může docházet k nepříjemnému zvuku / zpětná vazba /.

