

Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: PC / ABS / TPR
- čočka: odolný PMMA čirý (přední), PMMA/PC (horní). Chemicky odolné
- světelný zdroj: 5 W COB (přední) / 1,5 W SMD (horní)
- světelný tok (Lumen): 100 - 600 (přední) / 100 (horní)
- teplota chromatičnosti: 5700 K
- index podání barev: CRI 70+
- stupeň krytí / třída: IP65 / III
- dynamická pevnost: IK08
- baterie: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová (výměnná)
- nabíjecí napětí: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjení / provoz: 4 h / 1,5 - 10 h (přední) a 8 h (horní)
- pracovní teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozměry (Š x V x H): 57 x 213 x 36 mm
- hmotnost: 275 g



Obj. kód: **NELW 14C600R**

Návod k obsluze

1. Nabíjení akumulátoru (nabíjete přiloženým nabíjecím kabelem)

Tato svítidla má výměnný dobíjecí akumulátor. Před prvním použitím svítilnu zcela dobijte. Pro dobítí připojte nabíjecí konektor kabelu do dobíjecího portu svítilny, vložte opačný konec dobíjecího kabelu do nap. zdroje (adaptéru) nebo USB portu vašeho PC. Svítilna se nyní nabíjí a zároveň bliká / blikají zelené indikátory (v závislosti na aktuální míře dobítí akumulátoru). Stálé svícení všech zelených indikátorů následně oznámí plné nabití a svítilnu lze odpojit. Dobíjecí port zakryjte zásepkou.

UPOZORNĚNÍ: Uvědomte si, že dobíjecí baterie se během času samovolně vybíjí, což je přirozené a nejedná se o vadu výrobku. Pokud svítilnu delší dobu nepoužíváte, cca každé tři měsíce je jí přesto dobijte. Dobíjecí baterie má omezenou životnost a po určité době, kdy zaznamenáte výrazně rychlejší vybíjení, bude nutná její výměna. Mějte na paměti, že používání svítilny při vysokých nebo nízkých teplotách urychlí vybíjení akumulátoru a zkrátí dobu svícení.

Baterii znovu dobijte, jakmile začne světlo slábnout, protože nadměrné vybití může zkrátit životnost baterie.

V případě potřeby pro výměnu akumulátoru otočením uvolněte kryt bateriového prostoru ve spodní části svítilny.

Funkce upozornění na vybití baterie: 5 minut před úplným vybitím baterie přední svítilna za provozu 5x krátce pohanse a opět se rozsvítí. Indikátor nabití cca 1 min. bliká, poté již svítí pouze červená indikační LED.

Logo ELWIS na přední straně svítilny po jejím vypnutí 10 min. světélkuje, aby bylo možné svítilnu nalézt i ve tmě.

2. Ovládání přepínače s více režimy

Tato svítilna je vybavena několika režimy provozu:

Horní svítilna (100%)

Přední svítilna (plynule stmívatelná)

Vypnutí

Pro přístup k jednotlivým režimům svítilnu rozsvíte stiskem přepínače ON / OFF (reliéfní logo ELWIS na zadní straně pod indikátorem nabití).

Opakovaným stiskem přepínače se změní provozní režim. Tato změna se cyklicky opakuje.

Po rozsvícení přední svítilny stisknutím a držením tlačítek „+“ nebo „-“ nastavte požadovanou intenzitu světla. Při každém vypnutí svítilny se intenzita světla resetuje na hodnotu 200 lumenů.

Použijte polohovatelný závěs, zadní magnety nebo polohovatelnou magnetickou opěrku pro umístění svítilny do vhodné pozice tak, aby co nejlépe osvětlovala vybraný prostor.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvíte do očí.

Nepoňujte do vody ani jiných kapalin.

Za provozu nezakrývejte.

Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.

Před čištěním nechte produkt zchladnout.

Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.

Nepoužívejte s mokřými rukama.

Nerozebírejte.

Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.

Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.

Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Používejte výhradně přiložený nabíjecí kabel, příp. i nabíjecí adaptér (pokud je součástí balení). Nezapínejte při nabíjení.

Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.

Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.



Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: PC / ABS/ TPR
- šošovka: odolný PMMA číry (predná), PMMA / PC (horná). Chemicky odolné
- svetelný zdroj: 5 W COB (predný) / 1,5 W SMD (horný)
- svetelný tok (Lumen): 100 - 600 (predná) / 100 (horná)
- teplota chromatičnosti: 5700 K
- index podania farieb: CRI 70+
- stupeň krytia / trieda: IP65 / III
- dynamická pevnosť: IK08
- batéria: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh nabíjateľná lítiová (výmenná)
- nabíjacie napätie: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjanie / prevádzka: 4 h / 1,5 - 10 h (predná) a 8 h (horná)
- pracovná teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozmery (Š x V x H): 57 x 213 x 36 mm
- hmotnosť: 275 g



Obj. kód: **NELW 14C600R**

Návod na obsluhu

1. Nabíjanie akumulátorov (nabíjajte priloženým nabíjacím káblom)

Táto lampička má integrované dobíjacie akumulátory. Pred prvým použitím lampičku úplne dobite. Pre dobíjanie pripojte nabíjací konektor kábla do dobíjacieho portu lampičky, vložte opačný koniec dobíjacieho kábla do nap. zdroja (adaptéra) alebo USB portu vášho PC. Lampička sa teraz nabíja a zároveň bliká / blikajú zelené indikátory (v závislosti na aktuálnej miere dobíjania akumulátora). Stále svietenie všetkých zelených indikátorov následne oznámí plné nabitie a lampičku možno odpojiť. Dobíjací port zakryte zálepku.

UPOZORNENIE: Uvedomte si, že dobíjacia batéria sa behom času samovoľne vybitá, čo je prirodzené a nejedná sa o chybu výrobu. Pokiaľ lampičku dlhšiu dobu nepoužívate, cca každé tri mesiace ju aj napriek tomu dobite. Dobíjacia batéria má obmedzenú životnosť a po určitej dobe, keď zaznamenáte výrazne rýchlejšie vybitie, bude nutná jej výmena. Majte na pamäti, že používanie lampičky pri vysokých alebo nízkych teplotách urýchli vybitie akumulátora a skráti dobu svietenia. Batériu znovu dobite, akonáhle začne svetlo slabnúť, pretože nadmerné vybitie môže skrátiť životnosť batérie.

V prípade potreby pre výmenu akumulátora otočením uvoľníte kryt batériového priestoru v spodnej časti lampičky.

Funkcia upozornenia na vybitie batérie: 5 minút pred úplným vybitím batérie predná lampička za prevádzky 5x krátko pohasne a opäť sa rozsvieti. Indikátor nabitia cca 1 min. bliká, potom už svieti iba červená indikačná LED.

Logo ELWIS na prednej strane lampičky po jej vypnutí 10 min. svetielkuje, aby bolo možné lampičku nájsť aj v tme.

2. Ovládanie prepínača s viacerými režimami

Táto lampička je vybavená niekoľkými režimami prevádzky:

Horná lampička (100%)

Predná lampička (plynule stmievateľná)

Vypnuté

Pre prístup k jednotlivým režimom lampičku rozsviette stlačením prepínača ON / OFF (reliéfne logo ELWIS na zadnej strane pod indikátorom nabitia).

Opakovaným stlačením prepínača sa zmení prevádzkový režim. Táto zmena sa cyklicky opakuje.

Po rozsvietení prednej lampičky stlačením a držaním tlačidla "+" alebo "-" nastavte požadovanú intenzitu svetla. Pri každom vypnutí lampičky sa intenzita svetla resetuje na hodnotu 200 lúmenov.

Použite polohovateľný záves, zadné magnety alebo polohovateľnú magnetickú opierku pre umiestnenie lampičky do vhodnej pozície tak, aby čo najlepšie osvetľovala vybraný priestor.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.

Nepoužívajte do vody ani iných kvapalín.

Za prevádzky nezakrývajte.

Nepoužívajte, ak sú kryt, kábel či optika poškodené alebo celkom chýba.

Pred čistením nechajte produkt schladnúť.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.

Nepoužívajte s mokrymi rukami.

Nerobte náhodou.

Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.

Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.

Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Používajte výhradne priložený nabíjací kábel, príp. aj nabíjací adaptér (ak je súčasťou balenia).

Nezapínajte pri nabíjaní.

Nepoužívajte modifikovaný či poškodený nabíjací kábel alebo adaptér.

Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín.

