

Děkujeme za zakoupení produktu ELWIS PRO. Věnujte prosím pozornost těmto pokynům a seznámte se s výrobkem před jeho použitím. Zajistíte tak optimální výkon a dlouhou životnost. Uchovejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

- materiál pouzdra: PC / ABS / TPR a aluminium
- čočka: odolný PMMA (čirý). Chemicky odolné
- světelný zdroj: 5 W COB
- světelný tok (Lumen): 100 - 600
- teplota chromatičnosti: 5700 K
- index podání barev: CRI 70+
- stupeň krytí / třída: IP65 / III
- dynamická pevnost: IK08
- baterie: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh dobíjecí lithiová (výměnná)
- nabíjecí napětí: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjení / provoz: 4 h / 1,5 - 10 h
- pracovní teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozměry (Š x V x H): 57 x 340 x 34 mm
- hmotnost: 270 g



Obj. kód: NELW 14C610R

Návod k obsluze

1. Nabíjení akumulátoru (nabíjete přiloženým nabíjecím kabelem)

Tato svítidla má výměnný dobíjecí akumulátor. Před prvním použitím svítidla zcela dobijte. Pro dobít připojte nabíjecí konektor kabelu do dobíjecího portu svítidla, vložte opačný konec dobíjecího kabelu do nap. zdroje (adaptéru) nebo USB portu vašeho PC. Svítidla se nyní nabíjí a zároveň bliká / blikají zelené indikátory (v závislosti na aktuální míře dobítí akumulátoru). Stálé svícení všech zelených indikátorů následně oznámí plné nabití a svítidla lze odpojit. Dobíjecí port zakryjte zásepkou.

UPOZORNĚNÍ: Uvědomte si, že dobíjecí baterie se během času samovolně vybíjí, což je přirozené a nejedná se o vadu výrobku. Pokud svítidla delší dobu nepoužíváte, cca každé tři měsíce je jí přesto dobijte. Dobíjecí baterie má omezenou životnost a po určité době, kdy zaznamenáte výrazně rychlejší vybíjení, bude nutná její výměna. Mějte na paměti, že používání svítidla při vysokých nebo nízkých teplotách urychlí vybíjení akumulátoru a zkrátí dobu svícení.

Baterii znovu dobijte, jakmile začne světlo slábnout, protože nadměrné vybití může zkrátit životnost baterie.

V případě potřeby pro výměnu akumulátoru otočením uvolněte kryt bateriového prostoru ve spodní části svítidla.

Funkce upozornění na vybití baterie: 5 minut před úplným vybitím baterie svítidla za provozu 5x krátce pohasne a opět se rozsvítí. Indikátor nabití cca 1 min. bliká, poté již svítí pouze červená indikační LED.

Logo ELWIS na přední straně svítidla po jejím vypnutí 10 min. světélkuje, aby bylo možné svítidla nalézt i ve tmě.

2. Ovládání spínače ON / OFF

Dvoupolohový spínač světelného zdroje slouží k uvedení do provozu / vypnutí svítidla. Režimy:

Zapnuto (snižená intenzita 200 lm)

Vypnuto

Rozsvítíte svítidla stiskem spínače ON / OFF (reliévní logo ELWIS na zadní straně pod indikátorem nabití).

Opakovaným stiskem spínače svítidla vypnete.

Po rozsvícení svítidla stisknutím a držením tlačítek „+“ nebo „-“ nastavíte požadovanou intenzitu světla. Při každém vypnutí svítidla se intenzita světla resetuje na hodnotu 200 lumenů.

Použijte polohovatelný závěs, zadní magnety nebo polohovatelnou magnetickou opěrku pro umístění svítidla do vhodné pozice tak, aby co nejlépe osvětlovala vybraný prostor.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvíte do očí.
Nepoňujte do vody ani jiných kapalin.
Za provozu nezakrývejte.
Nepoužívejte, jestliže jsou kryt, kabeláž či optika poškozeny nebo zcela chybí.
Před čištěním nechte produkt zchladnout.
Nepoužívejte čisticí prostředky s obsahem abraziv nebo rozpouštědel.

Používejte na plochých, stabilních površích.
Nepoužívejte s mokřima rukama.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se o opravu, pokud je produkt poškozen.
Opravy smí provádět pouze výrobce nebo autorizovaný servisní zástupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Používejte výhradně přiložený nabíjecí kabel, příp. i nabíjecí adaptér (pokud je součástí balení).
Nezapínejte při nabíjení.
Nepoužívejte modifikovaný či poškozený nabíjecí kabel nebo adaptér.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.



Ďakujeme za zakúpenie produktu ELWIS PRO. Venujte prosím pozornosť týmto pokynom a zoznámte sa s výrobkom pred jeho použitím. Zabezpečte tak optimálny výkon a dlhú životnosť. Uchovajte tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

- materiál puzdra: PC / ABS/ TPR a aluminium
- šošovka: odolný PMMA (čirý). Chemicky odolné
- svetelný zdroj: 5 W COB
- svetelný tok (Lumen): 100 - 600
- teplota chromatičnosti: 5700 K
- index podania farieb: CRI 70+
- stupeň krytia / trieda: IP65 / III
- dynamická pevnosť: IK08
- batéria: 1 x 18650 - 3,7 V / 2600 mAh / 9,62 Wh nabíjateľná lítiová (výmenná)
- nabíjacie napätie: DC 5 V / 1 A (max.)
- dobíjanie / prevádzka: 4 h / 1,5 - 10 h
- pracovná teplota: -10 °C ... 40 °C
- rozmery (Š x V x H): 57 x 340 x 34 mm
- hmotnosť: 270 g



Obj. kód: NELW 14C610R

Návod na obsluhu

1. Nabíjanie akumulátorov (nabíjajte priloženým nabíjacím káblom)

Táto lampka má integrované dobíjacie akumulátory. Pred prvým použitím lampu úplne dobite. Pre dobítie pripojte nabíjací konektor kábla do dobíjacieho portu lampy, vložte opačný koniec dobíjacieho kábla do nap. zdroja (adaptéra) alebo USB portu vášho PC. Lampka sa teraz nabíja a zároveň bliká / blikajú zelené indikátory (v závislosti na aktuálnej miere dobíťtia akumulátora). Stále svietenie všetkých zelených indikátorov následne oznámí plné nabitie a lampu možno odpojiť. Dobíjací port zakryté zásepkou.

UPOZORNENIE: Uvedomte si, že dobíjacia batéria sa behom času samovoľne vybíja, čo je prirodzené a nejedná sa o chybu výrobu. Pokiaľ lampu dlhšiu dobu nepoužívate, cca každé tri mesiace ju aj napriek tomu dobite. Dobíjacia batéria má obmedzenú životnosť a po určitej dobe, keď zaznamenáte výrazne rýchlejšie vybíjanie, bude nutná jej výmena. Majte na pamäti, že používanie lampy pri vysokých alebo nízkych teplotách urýchli vybíjanie akumulátora a skráti dobu svietenia. Batériu znovu dobite, akonáhle začne svetlo slabnúť, pretože nadmerné vybitie môže skrátiť životnosť batérie.

V prípade potreby pre výmenu akumulátora otočíte kryt batérového priestoru v spodnej časti lampy.

Funkcia upozornenia na vybitie batérie: 5 minút pred úplným vybitím batérie predná lampka za prevádzky 5x krátko pohasne a opäť sa rozsvieti. Indikátor nabitia cca 1 min. bliká, potom sú zvi svieti iba červená indikačná LED.

Logo ELWIS na prednej strane lampy po jej vypnutí 10 min. svetielkuje, aby bolo možné lampu nájsť aj v tme.

2. Ovládanie spínača ON / OFF

Dvojpohový spínač svetelného zdroja slúži na uvedenie do prevádzky / vypnutie svetidla. Režimy:

Zapnuté (znížená intenzita 200 lm)

Vypnuté

Rozsviette lampu stlačením spínača ON / OFF (reliéfne logo ELWIS na zadnej strane pod indikátorom nabitia).

Opakovaným stlačením spínača lampu vypnete.

Po rozsvietení lampy stlačením a držaním tlačidla "+" alebo "-" nastavte požadovanú intenzitu svetla. Pri každom vypnutí lampy sa intenzita svetla resetuje na hodnotu 200 lúmenov.

Použite polohovateľný záves, zadné magnety alebo polohovateľnú magnetickú opierku pre umiestnenie lampy do vhodnej pozície tak, aby čo najlepšie osvetľovala vybraný priestor.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.

Nepoužívajte do vody ani iných kvapalín.

Za prevádzky nezakrývajte.

Nepoužívajte, ak sú kryt, kabeľáž

či optika poškodené alebo celkom chýba.

Pred čistením nechajte produkt schladnúť.

Nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom abrazív alebo rozpúšťadiel.

Používajte na plochých, stabilných povrchoch.

Nepoužívajte s mokkými rukami.

Nerobte náhodne.

Nepokúšajte sa o opravu, ak je výrobok poškodený.

Opravy môže vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servisný zástupca.

Čistite suchou alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY pre dobíjacie zariadenia

Používajte výhradne priložený nabíjací kábel, príp. aj nabíjací adaptér (ak je súčasťou balenia).

Nezapínajte pri nabíjaní.

Nepoužívajte modifikovaný či poškodený nabíjací kábel alebo adaptér.

Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín.

