

Přečtěte si prosím tyto pokyny a před použitím se s výrobkem seznámte. To zajistí optimální výkon a dlouhou životnost. Prosím uschovávejte tyto pokyny na bezpečném místě pro budoucí použití.

Technické informace

■ Světelný zdroj:	1 x CREE LED a 1x COB LED
■ Akumulátor:	1 x 14500: 3,7 V / 800 mAh – 2,96 Wh Lithium
■ Materiál:	ABS / PC
■ Rozměry:	84 x 38 x 42 mm
■ Hmotnost:	81 g
■ Vodotěsnost:	IPX6
■ Doba nabíjení:	2,5 hodiny
■ Doba svícení:	2,5h / 4h / 30h CREE LED nebo 6,5h COB
■ Světelný výkon:	400 / 200 / 5 lm nebo 160lm COB
■ Provozní teplota:	-20 °C až + 40 °C



Obj. kód: NELW 8N400-R

Návod k obsluze

Pokyny pro použití

Stisknutím tlačítka na boku přístroje, zapnete a přepínáte světelné paprsky - vysoký / střední / nízký / nebo COB. Přidržením tlačítka přístroj vypnete. V příslušenství svítilny najdete i upevňovací popruh na hlavu (čelenku). Upravte čelenku tak, aby odpovídala vaší hlavě. Magnetickou část svítilny najdete na spodní základně svítilny, u nabíjecího konektoru. Indikátor napájení na vypínači zhasne do 5 sekund po zapnutí / vypnutí lampy.

Indikátor nabíjení bliká červeně (málo nabitě) / zeleně (středně nabitě) / po nabití zhasne.

Požadované nabíjení přes microUSB - DC 5V 1A max.

VAROVÁNÍ

Světlo z této lampy je velmi silné a nemělo by se s ní mířit do očí, protože by to mohlo způsobit krátkodobou slepotu. Když paprsek zasvítí do vašich očí, neprodleně zavřete oči a koukněte jinam.

V případě komerčního použití byste měli tento výrobek používat pouze v souladu s místními zákony a předpisy. Symbol zobrazený vpravo znamená, že se jedná o produkt klasifikovaný jako elektrická nebo elektronická zařízení. Nemělo by být na konci jeho likvidace vyhozeno s jiným domácím nebo komerčním odpadem. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE).

Byla zavedena směrnice o recyklaci produktů s využitím nejlepších dostupných technik využití a recyklace k minimalizaci dopadu na životní prostředí, zacházet s nebezpečnými látkami a vyhnout se zvýšení skládky.

Zařízení označené těmito symboly nesmí být zlikvidován s domácím odpadem.

Vyjměte všechny baterie a zlikvidujte je ekologicky. Odevzdejte zařízení na místní sběrné místo pro elektronický odpad, nebo výrobci / dovozci, který zlikviduje zařízení ekologickým způsobem.



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nesvítejte do očí.
Neponořujte do vody nebo jiných tekutin.
Nepoužívejte, pokud je kryt, kabelová příhrádka nebo čočka otevřená, chybí nebo je poškozená.
Nechte výrobek vychladnout před čištěním.
Nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují abraziva nebo rozpouštědla.

Používejte na rovné a stabilní povrchy.
Nepoužívejte, když máte mokré ruce.
Nerozebírejte.
Nepokoušejte se opravit, pokud je přístroj poškozený.
Opravy provádí výrobce nebo autorizovaný servisní zastupce.
Čistěte suchým nebo mírně vlhkým čistým hadříkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY pro dobíjecí zařízení

Používejte pouze dodaný nabíjecí kabel nebo nabíječku.
Nepoužívejte upravenou nebo poškozenou nabíječku.
Nezapínejte během nabíjení.
Nenechávejte nabíjet déle než 24 hodin.
Nenabíjejte při teplotě pod 0 °C / nad 40 °C nebo při vysoké vlhkosti.
Nenechávejte produkt nabitý v těsné blízkosti hořlavých látek - může způsobit požár.

Prečítajte si prosím tieto pokyny a pred použitím sa s výrobkom oboznámte. To zaistí optimálny výkon a dlhú životnosť. Prosím uschovajte si tieto pokyny na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

Technické informácie

■ Svätelný zdroj:	1 x CREE LED a 1x COB LED
■ Akumulátor:	1 x 14500: 3,7 V / 800 mAh – 2,96 Wh Lithium
■ Materiál:	ABS / PC
■ Rozmery:	84 x 38 x 42 mm
■ Hmotnosť:	81 g
■ Vodotesnosť:	IPX6
■ Doba nabíjani:	2,5 hodiny
■ Doba svíceni:	2,5h / 4h / 30h CREE LED alebo 6,5h COB
■ Svätelný výkon:	400 / 200 / 5 lm alebo 160lm COB
■ Provozná teplota:	-20 °C až + 40 °C



Obj. kód: NELW 8N400-R

Návod na obsluhu

Pokyny pre použitie

Stlačením tlačidla na boku prístroja zapnete a prepínate svetelné lúče - stredné / vysoké / vypnuté.

Pre nastavenie magnetickej základne, stlačte tlačidlo Press, potom môžete základňu nastaviť podľa potreby až o 360°. Pre zavesenie použijete nylonový hák na spodnej strane magnetickej základne. Pri dodávke je lampa čiastočne nabitá. Pred prvým použitím nabite akumulátor na plný výkon. Indikátor nabíjania bude v priebehu nabíjania blikať na červeno a po úplnom nabití bude indikátor svietiť na zeleno. Varovanie o vybití batérie: indikátor sa rozsvieti na červeno približne 20 min pred vybitím a červené blikajúci indikátor signalizuje približne posledných 5 minút svietenia.

Požadované nabíjanie cez microUSB - DC 5V 1A max.

VAROVANIE

Svetlo z tejto lampy je veľmi silné a nemalo by sa ním mieriť do očí, pretože by to mohlo spôsobiť krátkodobú slepotu. Keď lúč zasvieti do vašich očí urýchlene zavrite oči a pozerajte inde.

V prípade komerčného použitia by ste mali tento výrobok používať iba v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Symbol zobrazený vpravo znamená, že sa jedná o produkt klasifikovaný ako elektrické, alebo elektronické zariadenie. Zariadenie po jeho doslúžení nesmie byť vyhodnené s iným domácim, alebo komerčným odpadom. Smernica o odpadoch, elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE).

Bola zavedená smernica o recyklácii produktov s využitím najlepšej dostupnej techniky. Využitie recyklácie k minimalizácii dopadu na životné prostredie - zachádzanie s nebezpečnými látkami a vyhnúť sa tak navýšeniu skládky. Zariadenie označené takýmito symbolmi nesmie byť zlikvidované s domácim odpadom.

Vyberte všetky batérie a zlikvidujte ich ekologicky. Odovzdajte zariadenie na zberné miesto pre elektronický odpad, alebo výrobcovi/dovozcovi, ktorý zlikviduje zariadenie ekologickým spôsobom.



BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nesviette do očí.
Neponárajte do vody, alebo iných tekutín, pokiaľ je kryt, káblová priehradka alebo šošovka otvorená, chýba alebo je poškodená.
Výrobok nechajte pred čistením vychladnúť.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú abrazíva, alebo rozpúšťadlá.

Používajte na rovné a stabilné povrchy.
Nepoužívajte, keď máte mokré ruky.
Nerozoberajte.
Nepokúšajte sa prístroj opraviť pokiaľ je poškodený.
Opravy robí výrobca, alebo autorizovaný servisný zástupca.
Čistite suchou, alebo mierne vlhkou čistou handričkou.

Používajte iba dodaný nabíjací kábel, alebo nabíjačku.
Nepoužívajte upravenú, alebo poškodenú nabíjačku.
Nezapínajte v priebehu nabíjania.
Nenechávajte nabíjať dlhšie ako 24 hodín.
Nenabíjajte pri teplote pod 0 °C / a 40 °C, alebo pri vysokej vlhkosti.
Nenechávajte produkt nabitý v tesnej blízkosti horľavých látok – môže to spôsobiť požiar.